

【簡単なIoT第1弾】 突然の電源短絡、センサの出力断線、障害の特定にかなりの時間がかかる...

センサケーブルのトラブルを解決!!



センサの断線・短絡をリアルタイムに検知するインテリジェント省配線


その答えは **スマートLINKER**

スマートLINKER



2017年1月
誕生

エニワイヤの
スマートLINKERは
いま稼働している2線式、3線式の
センサはそのまま
出力断線も電源短絡も
リアルタイムに診えます。



え!? 耐油?

簡単なIoTへの道は続く...

センサOFF 時にも

出力断線・電源短絡・電源断線・0ボルト断線
いまお使いのセンサで4つの機能を実現

AnyWireASLINK


注: センサの ON/OFF 出力以外は接続しないで下さい (アナログ出力には接続不可)

スマートLINKER 製品仕様

I/O点数		接続 (非絶/絶縁)	幹線	センサ側線	入出力 仕様	方式	型式	標準価格(¥)
入力	出力							
2		4線式 (絶縁)	ケーブル バラ線	ケーブル バラ線	DC入力	NPN	BL2LN87SB-02D-CC20	12,000
2						PNP	BL2LN87SB-02DS-CC20	12,000



AnyWireASLINK system
カタログ



AnyWireASLINK system
事例集

お問い合わせ窓口

☐ テクニカル サポートダイヤル

受付時間 9:00~18:00 (土日祝除く)

075-952-8077

☐ メールでのお問い合わせ

info@anywire.jp

☐ ウェブからのお問い合わせ

http://www.anywire.jp



株式会社 エニワイヤ
http://www.anywire.jp

- 本社 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1
- 西日本営業所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1
- 東日本営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番4号 KYYビル9F
- 中部営業所 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14
- 九州営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2第6明星ビル7F

tel 075-956-1611
tel 075-956-4911
tel 03-5209-5711
tel 052-723-4611
tel 092-724-3711

AnyWire製品のご用命は...